

Kellenwurf gespritzt & verdichtet

Mögliche Untergründe aussen	<p>WDVS mit fertigem Unterputz:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RÖFIX EPS LIGHT ▪ RÖFIX FIRESTOP LIGHT ▪ RÖFIX FIRESTOP BASIC ▪ RÖFIX CORKTHERM BASIC ▪ RÖFIX MINOPOR® <p>Bauplatten mit RÖFIX Unistar® LIGHT und RÖFIX P50 Armierungsgewebe armiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RÖFIX RENOTECT ▪ BLUCLAD ▪ Fermacel ▪ Powerpanel ▪ Knauf Acquapanel <p>RÖFIX Grundputz:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RÖFIX Kalk-, Kalk-Zement-, NHL Grundputze ▪ RÖFIX Leichtgrundputze <ul style="list-style-type: none"> ▫ RÖFIX Renostar® + ▫ RÖFIX P50 Armierungsgewebe
Mögliche Untergründe innen	<p>RÖFIX Grundputz:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RÖFIX Kalk-, Kalk-Zement-, NHL Grundputze ▪ Gipskarton mit RÖFIX Gika-Grund
Werkzeug	<p>Werkzeug für Kellenwurf:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Traufel zum Aufziehen vom Kleber ▪ RÖFIX Enduivit 3 Putzspritzgerät Typ 380 ▪ Kompressor mit 4,5 bar Druckleistung oder Kelle zum Anwerfen des Putzes (für die händische Verarbeitung) <p>Werkzeug für Wormserputz:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wormsergrät oder RÖFIX Enduivit 3 Putzspritzgerät Typ 380
Materialien	<p>Materialien für Kellenwurf:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RÖFIX WDVS- System- Klebe- und Armierungsmörtel ▪ RÖFIX 750 Kellenwurf <p>Materialien für Wormserputz:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RÖFIX 790 NATURA Wormserputz (auf Grundputz, kein WDVS) ▪ RÖFIX 715 Edelputz Spezial (auf Grundputz und auf alle WDVS) <p>RÖFIX Anstrichvarianten innen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RÖFIX Innenfarben <p>Anstrichvarianten auf WDVS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RÖFIX RÖFIX PE 419 ETICS® Silikonharz Aussenfarbe ▪ RÖFIX PE 429 SILOSAN Silikonharz Fassadenfarbe ▪ RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Fassadenfarbe <p>Anstrichvarianten auf Grundputze aussen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verschiedene RÖFIX PE Aussenfarben
Mögliche Farbtöne bei Anwendung aussen auf WDVS	Alle Farbtöne über einem Hellbezugswert von 25 %.
Mögliche Farbtöne bei Anwendung aussen auf Grundputz	Alle Farbtöne gemäss aktuellem RÖFIX-Farbtönfächer. Ab einem Hellbezugswert unter 15 % ist die RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec® Fassadenfarbe zu verwenden.
Mögliche Farbtöne bei Anwendung aussen auf Bauplatten	Alle Farbtöne gemäss aktuellem RÖFIX-Farbtönfächer. Ab einem Hellbezugswert unter 15 % ist die RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec® Fassadenfarbe zu verwenden.
Mögliche Farbtöne bei Anwendung innen auf Grundputz und auf Gipskarton	Alle Farbtöne gemäss aktuellem RÖFIX-Farbtönfächer sowie Fremdfarbtöne.

PP-085-RAT-Stand 03/16



**RÖFIX 750 Kellenwurf | 7,0–10,0 mm
gespritzt und verdichtet**



Um das Abprallen des aufzuwerfenden oder aufzuspritzenden Wormserputzes oder Kellenwurfes zu vermindern, wird vorab weisser RÖFIX System- Klebe- und Armierungsmörtel (z.B.: RÖFIX Unistar® LIGHT) in einer Schichtdicke von ca. 2 mm frisch aufgezogen.



RÖFIX System- Klebe- und Armierungsmörtel aufziehen

In den frisch aufgezogenen, weissen RÖFIX System- Klebe- und Armierungsmörtel (z.B.: RÖFIX Polystar®) den RÖFIX 750 Kellenwurf anwerfen.



RÖFIX 750 Kellenwurf händisch aufwerfen

Den RÖFIX 750 Kellenwurf mit dem RÖFIX Enduivit 3 Putzspritzgerät Typ 380 und Kompressor mit 4,5 bar Druckleistung aufspritzen.



RÖFIX 750 Kellenwurf maschinell aufspritzen

Variante: RÖFIX 750 Kellenwurf kann nach dem Anwerfen - falls gewünscht - auch verrieben oder verdichtet werden.



Variante: RÖFIX 750 Kellenwurf nach dem Anwurf verreiben

Variante: Bei der Wormsertechnik wird RÖFIX 790 NATURA Wormserputz oder - falls auf WDVS angewendet - RÖFIX 715 Edelputz Spezial in der ausgewählten Körnung mit dem Wormsergerät oder mit dem RÖFIX Enduivit 3 Putzspritzgerät Typ 380 und Kompressor mit 3,5 bar Druckleistung aufgespritzt.



Variante: Ausführung der Wormsertechnik mit Wormsergerät

Nach der Trocknung des Kellenwurfes (ca. 10 Tage bei guter Witterung) beispielsweise mit RÖFIX PP 401 SILCO LF Silikonharz Tiefgrund grundieren und zweimal mit RÖFIX Fassadenfarbe streichen.



RÖFIX 750 Kellenwurf grundieren und zweimal mit RÖFIX Fassadenfarbe streichen

Hinweise

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Das Gerüst ist gemäss den Sicherheitsbestimmungen so zu planen und zu montieren, dass die Ausführung der vorgesehenen Arbeiten möglich ist. Ein Fassadenschutznetz ist zu verwenden. Die technischen Merkblätter und die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Vor der Auftragserteilung/Ausführung empfiehlt es sich, ein grossformatiges Muster anzulegen. Fremdbauteile wie Fenster, Geländer, Handläufe, Steinplatten sind vor den Arbeiten gut abzudecken und abzukleben.

Schwierigkeitsstufe: I - II - III - IV - V

