

# Kratzputz mit Fremdkorn

Mögliche Untergründe aussen	<b>WDVS mit fertigem Unterputz:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ RÖFIX EPS LIGHT</li><li>▪ RÖFIX FIRESTOP LIGHT</li><li>▪ RÖFIX FIRESTOP BASIC</li><li>▪ RÖFIX CORKTHERM BASIC</li></ul> <b>Bauplatten mit RÖFIX Unistar® LIGHT und RÖFIX P50 Armierungsgewebe armiert:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ RÖFIX RENOTECT</li><li>▪ BLUCLAD</li><li>▪ Fermacel</li><li>▪ Powerpanel</li><li>▪ Knauf Acquapanel</li></ul> <b>RÖFIX Grundputz:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ RÖFIX Kalk-, Kalk-Zement-, NHL Grundputze</li><li>▪ RÖFIX Leichtgrundputze<ul style="list-style-type: none"><li>▫ RÖFIX Renostar® +</li><li>▫ RÖFIX P50 Armierungsgewebe</li></ul></li></ul>
Mögliche Untergründe innen	<b>RÖFIX Grundputz:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ RÖFIX Kalk-, Kalk-Zement-, NHL Grundputze</li><li>▪ Gipskarton mit RÖFIX Gika-Grund</li></ul>
Werkzeug	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Feinputzmaschine</li><li>▪ Zahntraufel zum Aufziehen des Klebers</li><li>▪ Traufel zum Aufziehen von RÖFIX 772 Kratzputz und Talosche zum Abziehen</li><li>▪ RÖFIX S6 Spitzzahntraufel zum Entlüften</li><li>▪ Schonhammer und Brett zum Verdichten</li><li>▪ Kratzbrett</li></ul>
Materialien	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ RÖFIX WDVS- System- Klebe- und Armierungsmörtel</li><li>▪ RÖFIX 772 Kratzputz</li></ul>

PP-085-PAT-Stand 03/16

Mit einer Zahntraufel den RÖFIX System-Klebe- und Armierungsmörtel auftragen und trocknen lassen.



RÖFIX System- Klebe- und Armierungsmörtel aufzählen

Anschliessend den RÖFIX 772 Kratzputz mit der Putzmaschine in einer mindestens vier- fachen Kornstärke aufspritzen oder mit der Traufel aufziehen.



RÖFIX 772 Kratzputz über den mit Zahntraufel vorbereiteten System- Klebe- und Armierungsmörtel aufziehen

Um Lunker zu vermeiden, die Oberfläche mit der RÖFIX S6 Spitzzahntraufel entlüften.



Mit der RÖFIX S6 Spitzzahntraufel die Oberfläche entlüften

Nach dem Ansteifen des RÖFIX 772 Kratzputzes Hohlstellen und eventuelle Haarrisse mit einem Schonhammer verdichten.



Mit dem Schonhammer den RÖFIX 772 Kratzputz verdichten

Nach ein paar Stunden wird der RÖFIX 772 Kratzputz mit einem Nagelbrett gekratzt. Hierbei wird in etwa ein Viertel bis zu einem Drittel des RÖFIX 772 Kratzputzes von der Wand gekratzt. Deshalb ist die aufgetragene Schichtstärke des RÖFIX 772 Kratzputzes ausschlaggebend. Für diesen Arbeitsgang ist es wichtig, den richtigen Moment abzuwarten. Der Putz kann gekratzt werden, sobald das Korn springt und der RÖFIX 772 Kratzputz nicht mehr an den Nägeln des Kratzbrettes kleben bleibt.



RÖFIX 772 Kratzputz kratzen

Nach dem Kratzen wird die RÖFIX 772 Kratzputz- Oberfläche mit einem sauberen Besen gereinigt.



Nach dem Kratzen die Oberfläche mit einem sauberen Besen oder Pinsel reinigen

## Hinweise

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Das Gerüst ist gemäss den Sicherheitsbestimmungen so zu planen und zu montieren, dass die Ausführung der vorgesehenen Arbeiten möglich ist. Ein Fassadenschutznetz ist zu verwenden. Die technischen Merkblätter und die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Vor der Auftragserteilung/Ausführung empfiehlt es sich, ein grossformatiges Muster anzulegen. Fremdbauteile wie Fenster, Geländer, Handläufe, Steinplatten sind vor den Arbeiten gut abzudecken und abzukleben.

**Schwierigkeitsstufe:** I - II - III - IV - V

