



PUSTLEP 140

Zaprawa murarska do pustaków szklanych

Parametry: Zaprawa murarska do wznoszenia ścianek z pustaków szklanych oraz do wykonywania zbrojonych żeber obwodowych w tych ściankach. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Właściwości:

- Wodoodporny
- Mrozoodporny
- Duża wytrzymałość mechaniczna
- Biała lub szara
- Klasa M10

Sposób użycia:



Dane techniczne		
Art. nr.	3850	3852
Rodzaj opakowania		
Ilość w opakowaniu	15 kg	
Ilość na palecie	33 szt./pal.	
Kolor	biały	szary
Uziarnienie	0 - 0,5 mm	
Zużycie	ok. 18 kg/m ² dla ściany z pustaków o wymiarach 19x19x8 cm i spoinie 10 mm.	
Czas obróbki	ok. 90 min	
Wytrzymałość na ściskanie (28 d)	≥ 10 MPa	
Grubość warstwy	3 - 10 mm	
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI	≤ 0,0002 %	
Zapotrzebowanie na wodę	ok. 2,1 l/szt.	
Współczynnik przewodzenia ciepła λ10, dry	≤ 1,11 W/mK	
Reakcja na ogień, klasa	A1	
Klasa zaprawy	M 10	

Produkt zgodny z: • EN 998-2

Skład:

- Cement portlandzki
- Kruszywo kwarcowe
- Dodatki modyfikujące
- Wypełniacze mineralne

Przygotowanie podłoża: Podłoże, na którym ma być wzniesiona ścianka powinno być równe, stabilne, o dostatecznej nośności. Do murowania przystąpić po okresie osiadania, skurczu i schnięcia podłoża.

Rodzaje podłoża: **Pustaki szklane:** Stosować bezpośrednio

Przygotowanie produktu: Suchą mieszankę należy zarobić odpowiednią ilością czystej, chłodnej wody, mieszając w maszynie tynkarskiej lub mechanicznie przy użyciu mieszarki do zapraw względnie betoniarki. Czas mieszania mechanicznego powinien wynosić 2-3 minut. W razie potrzeby, zależnie od warunków skorygować delikatnie ilość dodawanej wody. Stwardniałą zaprawę nie mieszać z wodą, ani ze świeżym materiałem.



PUSTLEP 140

Zaprawa murarska do pustaków szklanych

Sposób użycia:	Przygotowaną zaprawę należy nakładać na górną powierzchnię każdej warstwy pustaków szklanych oraz na boczną krawędź pustaka, tak aby zaprawa całkowicie wypełniła spoinę. Dla uzyskania równych spoin stosować wkładki dystansowe.
Warunki wykonywania prac:	Stosować w temperaturach od +5 °C do +25 °C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Pustaki szklane muszą być równe, czyste, o dostatecznej wytrzymałości i sztywności, nie uszkodzone.
Uwagi wykonawcze:	Ściana z pustaków szklanych powinna być usztywniona przez wykonanie obwodowych żeber betonowych lub z zaprawy PUSTLEP 140 zbrojonych prętami stalowymi. Nie murować pustaków uszkodzonych, pękniętych, obłuczonych. W czasie prac i wysychania chronić przed mrozem, opadami, zbyt szybkim wysychaniem. Zaleca się stosowanie osłon.
Przechowywanie:	W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu, maksymalnie do 12 miesięcy od daty produkcji.
Wskazówki ogólne:	Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej. Wszystkie dane techniczne podane są dla temperatury 20 stopni Celsjusza. Temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i wbudowywanego materiału.