



RÖFIX AIRCOLL

Ljepilo za nanošenje valjkom

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udrug.

Područja primjene: Vodoneosjetljivo specijalno ljepilo za sve vrste izolacijskih ploča koje nisu onečišćene prašinom (npr. EPS, pluto, mineralna vuna). Za punoplošno, tankoslojno lijepljene na slabo upojne podlove (kao npr. vezane ploče, V100G, OSB, drvo). Samo za ravne podlove, kod kojih odstupanje u ravnini nije veće od 2 mm Nije prikladno za utiskivanje mrežice za armiranje.

Svojstva:

- Visoka prionjivost
- Brza, ekonomična ugradnja

Ugradnja:



Tehnički podaci

SAP šifra:	2000148410
NAV šifra:	142970
Vrsta pakiranja	(✉)
Jedinica po paleti	24 Jed./pal.
Količina u jednom pakiranju	20 Kg/jed.
Boja	prirodno bijela
Potrošnja	pribl. 1,8 kg/m ² /mm
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orientacijske i uvelike ovise o vrsti podlove i tehnici ugradnje.
Debljina sloja	< 1 mm
Napomene o ambalaži	U plastičnim kantama koje se mogu reciklirati.
Temperatura podlove	> 5 - < 25 °C

Sastav:

- Disperzivno vezivo
- Punila (mineralna)

Uvjeti obrade: Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podlove ne smije pasti ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Podloga: Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja i slično. Dozvoljene su samo ravne podlove.

Priprema podlove: Razdjelna sredstva koja stvaraju film (oplato ulje i sl.) potrebno je ukloniti. Pjeskovite površine ili površine koje se kredaju potrebno je učvrstiti dubinskim predpremazom ili ukloniti.

Priprema materijala: Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu. Temeljito izmiješati preporučenim strojem za miješanje, ako je potrebno dodati malo vode da bi se dobila konzistencija potrebna za obradu.

Ugradnja: Zupčastim gleterom (zupci 4 mm) ili odgovarajućim valjkom (npr. valjak od janjeće kože) u potpunosti -punoplošno nanijeti na cijelu podlogu. Špricanu žbuku našpricati odgovarajućim strojem, razvući te pločom za zaribavanje ostvariti željenu strukturu.

Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.



RÖFIX AIRCOLL

Ljepilo za nanošenje valjkom

Upute za ugradnju:	Ljepljenje se treba izvoditi brzo, kako ne bi došlo do sušenja ljepila Vrijeme obrade: ca. 40–50 min. (pri +20 °C/65 % rel.vl.). Ljepilo se stvrdjava sušenjem. Neuporne i hladne površine za ljepljenje kao i deblji slojevi ljepila produžuju vrijeme protvrdnjavanja Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti.
Skladištenje:	Skladištitи добро затворено, на хладном, заштитити од смрзавања. Rok upotrebe: najmanje 12 мјесеци.
Opće napomene:	Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano viosku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnicama.