



RÖFIX 950

Llaç për muratim me bazë çimento-gëlqere M5

Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Fushat e përdorimit:

Llaç muratimi për mure (p. sh. tulle, blloqe betoni, gurë gëlqerorë) me qëndrueshmëri statike normale.
Llaç për muratim M5, sipas EN 998-2.
Materiale ndërtimi në përputhje me shtojcën A të katalogut ekologjik mbi ndërtesat.

Karakteristikat:

- Përpunim i mirë me makineri
- Rendiment i lartë
- Punohet mirë me mistri.

Përpunimi:



| Të dhëna teknike | | | |
|--|--|--------------|--------------|
| SAP-Art. Nr.: | 2000152383 | 136744 | 2000148115 |
| NAV-Art. Nr.: | 144814 | 136744 | 110915 |
| INFO | Vetëm IT | Vetëm IT | |
| Lloji i paketimit | | | |
| Njesi per palete | | 42 Nj./Pal | |
| Sasi për njësi | 25 kg/Nj. | 30 kg/Nj. | 1.000 kg/Nj. |
| Kokrrizimi | 0 - 3 mm | | |
| Sasi boje per litër | ca. 15 l/Nj. | ca. 18 l/Nj. | ca. 600 l/t |
| Konsumi i ujit | ca. 15 l/Nj. | ca. 18 l/Nj. | ca. 600 l/t |
| Udhëzime për përdorimin | Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit. | | |
| Konsumi i ujit | ca. 3,8 l/Nj. | 4,8 l/Nj. | 137 l/Nj. |
| Dëndësia në gjëndje të papërpunuar | ca. 1.800 kg/m ³ | | |
| Përcjellshmëria termike (EN 1745:2003) | 1,11 W/mK (Tabellenwert) për P=50% | | |
| Përcjellshmëria termike (EN 1745:2003) | 1,21 W/mK (Tabellenwert) für P=90% | | |
| Kapaciteti termik | ca. 1 kJ/kg K | | |
| Forca në shtypje (28 d) | ≥ 5 N/mm ² | | |
| Moduli-E | ca. 11.000 N/mm ² | | |
| MG (EN 998-2) | M5 | | |
| MG (EN 1015-10) | MBL | | |
| MG (MD ita) | M2 | | |
| Certifikata e testimit | EMPA Dübendorf, CH MPA Bau, Universiteti teknik, Mynih, Gjermani | | |
| Mbrojtja | Mbajtje nën kontroll nga testues të akredituar. Testimet dhe provat që ne ndërmarrim për përmirësimin e produkteve, behen në fabriken tonë në laboratorin përkatës, dhe sigurojnë një miksim dhe cilësi të vazhdueshme gjatë gjithë kohës. | | |
| Qëndrueshmëria fillestare e prerjes | ca. 0,15 N/mm ² (Tabellenwert) | | |



RÖFIX 950

Llaç për muratim me bazë çimento-gëlqere M5

| Të dhëna teknike | | | |
|--------------------------|---|--------|------------|
| SAP-Art. Nr.: | 2000152383 | 136744 | 2000148115 |
| Përmbajtje e kloridit | ≤ 0,1 M% | | |
| Këshilla për paketimin | Në thasë letre me mbrojtje kundër lagështisë. | | |
| Temperatura e bazamentit | < 30 °C | | |
| Reaksioni ndaj zjarrit | A1 | | |

- Baza e materialit:**
- Çimento
 - Gëlqere e pashuar
 - Rerë gëlqerore me cilësi të lartë
 - Pa përbërës organik
 - Aditivë shtesë për përmirësimin e aftësisë së përpunimit

Kushtet e punimit: Gjatë fazes së përpunimit dhe tharjes, ambjenti përreth sikurse dhe temperatura e bazamentit nuk duhet ulet nën +5° C dhe nuk duhet të ngrihet mbi +30° C. Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.

Bazamenti-Trajtimi paraprak: Tullat e ngrira nuk lejohet të përpunohen. Tullat e thata, me aftësi të lartë thithëse duhet të njomen përpara se të bëhen mur.

Përgatitja: Një thes llaç muri RÖFIX, përzejëni në përzierës mekanik ose me rënie të lirë në mënyrë të vazhdueshme, për dy minuta. Nëse përzierja bëhet me mikser me rënie të lirë duhet pasur kujdes që më parë të hidhet uji, pastaj llaçi pluhur

Përpunimi: Shtrimi i llaçit kryhet me një mistri të pastër ose me slitë llaçi të përshtatshme. Fugat duhet të mbushen plotësisht mbi të gjithë gjatësinë, thellë dhe të bëhet lidhja e cepave. Tullat vendosen mbi shtratin e llaçit, duke përdorur nivelin dhe plumçin për vendosjen sa më të drejtë të tyre. Llaçi që del nga tullat duhet të pastrohet me mistri. Llaçi për muratim i përzierë dërgohet me kovën e vinçit në vëndin (katin) ku do të aplikohet dhe hidhet në një govatë llaçi. Llaçi i murit Röfix përziehet në mënyrën më efektive me "Stacionin përzierës" të llaçit të murit. Nëse llaçi shtrohet me makinë duhet pasur kujdes konsistenca e përpunimit.

Këshilla: Mbroni tullat dhe llaçin (në veçanti gjatë ndërprerjeve të punës) nga shiu. Shtresa e parë e tullave duhet të vihet horizontalisht me precizion. Pabarazitë duhet të sheshohen në fugën më të poshtme të murit. Sugjerohet kontrolli i konsistencës së përpunimit të llaçit për çdo mbushje të kovës së vinçit. Në rast pushimi, përzierësin duhet ta boshatisni dhe ta pastroni.

Këshilla në rast reziku: Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

Këshilla për përpunimin: Materialin i hapur më parë nuk duhet përdorur, gjithashtu mos e përziëni me materialin e ri. Llaçin e freskët punojeni brenda 2 orëve.

Magazinimi: Magazinojeni në vende të thata mundësisht mbi paleta druri. Koha e magazinimit: min. 12 muaj sipas. Rregullores 1907/2006/EG, Aneksi XVII, në temperaturë 20 °C, 65 % lagështi ambjenti.

Deklaratë:





RÖFIX 950

Llaç për muratim me bazë çimento-gëlqere M5

Këshilla të përgjithshme:

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme.

Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme.

Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vetevete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar.

Produktet RÖFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme.

Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona.

Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd.

Normat aktuale kombetare të përdorimit, duhet te merren parasys.