



Bojë silikoni e brendshme

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skemat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Bojë silikoni për ambientet e brendshme, ultra e bardhë, e gatshme për përdorim, e hapur për shpërndarje, shumë mbulues, rezistent ndaj gërryerjes.

E përshtatshme për të gjitha sipërfaqet e brendshme, mure dhe tavane, p.sh.në zyrë, dhomë ndenje dhe gjumi, kuzhinë, banjo dhe bodrum.

Veçanërisht e përshtatshme për suva minerale të papatinuara, veshjet e vjetra silikati dhe letër muri.

Fiziologjikisht i padëmshëm, pa konservues, pa tretës - pra fiziologjikisht i padëmshëm dhe ideal për aplikime ekologjike.

Për shkak të natyrës ekologjike në zonat e sensibilizuara si në spitale, kopshte dhe industrinë ushqimore.

Si shtrese perforcuese fleksibel për perforcimin/izolimin vertikal sipas DIN 1048, pjesa 5 kundër ujërave me presion deri 1,5 bar, testuar gjatë një periudhe prej 7 ditësh (presioni prove perkon me një tubacion uji 15 m të gjatë).

- pa biozid
- Furnizohet i montuar nw sillos.
- I sugjerueshëm nga pikpamja ekologjike
- EC 1R: me shume pak emision

Një kompani e FIXIT GRUPPE

Skedë teknike qëndrim 10.03.2023



RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS

Bojë silikoni e brendshme

Baza e materialit:	• Mjet lidhës nw dispersion me bazw akrilike • Pigmente: dioksid titani, karbonat kalciumi, silikat alumini • Mjet lidhës nw dispersion me bazw akrilike • Përbërësit: me përbërje fijesh, eliminues i shkumës
Kushtet e punimit:	Gjatw pwrpunimit dhe fazws sw tharjes terreni pwrreth sikurse dhe temperatura e bazamentit nuk duhet ulet pwrtej +8 °C. Deri në tharrjen e plotë të sipërfaqes, duhet ta mbronë këtë të fundit nga kushtet atmosferike, i ftohti, ngrirja, i nxehti, rrezet direkt të diellit, lagështira, shiu, era, etj..
Bazamenti:	Bazamenti duhet të jetë i pastër, i qëndrueshëm, i thatë, me aftësi mbajtëse, i lirë nga pluhurat, shpërthimet, elementët ndarës, koret dhe papastërtitë e çdo lloji. Bazamentet duhet të kenë aftësi mbajtëse të lartë. Gjatë prerjes së vijave diagonale, duhet të arrihet vlera 0 dhe 1 sipas EN 2409. Prova e sipërfaqes, -klasifikimi dhe -parapërgatitja sipas rregullave nacionale Rregulloret: DIN 18363, Skeda-BFS, ÖAP ose SMGV. Për bazamente të sapo ndërtuara, duhen respektuar koha e tharrjes- koha e lënies nga ana e ndërtuesit të bazamentit, si dhe të dhënat teknike dhe këshillat e tij, në lidhje me këtë produkt. Bazamentet me aftësi të lartë thithje, ranorë dhe me aftësi të ndryshme thithje duhet të lyhen paraprakisht me astarin/fortësuesin përkatës.



RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS

Bojë silikoni e brendshme

Bazamenti Trajtimi paraprak:

Beton: Sipërfaqet e betonit duhet të jenë të thara, mbajtëse, dhe të fshira mirë d.m.th pa pluhura. Gjithashtu nëse kemi mbetje çimneto, duhen hequr dhe ato plotësisht. Papastërtitë të çdo lloji natyre, si vajra, graso parafinë ose mbejte të ndryshme, duhen pastruar me sprucues avulli. Vrima ose dëmtime të ndryshme të sipërfaqes mund ti përmirësoni, rinovoni me masë shpatulluese RÖFIX.pwr sisteme me shtrat tw meswm (Unistar)Lyerjen e parë dhe të fundit me produktin e përshkruar në këtë skedë.

Suva me bazë gëlqere: jo i pwrsttatshwm

Paratrajtimi i bazamentit me astar është i këshillueshëm.pwr sisteme me shtrat tw meswm (Unistar)Lyerjen e parë dhe të fundit me produktin e përshkruar në këtë skedë.

Koret e krijuara, papastërtitë dhe pluhurat duhet të eliminohen, pastrohen. Bayamentet prej gipsi duhet të jenë të thata, mbajtëse dhe pa pluhura.Parapërgatitja e bazamentit me RÖFIX PP 307 ISO LF - paralyerje izoluese. RÖFIX PP 307 duhet të dallohet me ujë duke iu përshtatur aftësive thithëse të bazamentit (në rast bazamentesh me aftësi të lartë thithëse, produkti duhet të dallohet maksimal 30% me ujë).Metoda - RÖFIX ISO: Parapërgatitja e bazamentit dhe lyerja e parë me RÖFIX PP 307 ISO LF (max. 10% hollim) në një dorë. Më pas lyerja përfundimtare me produktin e përshkruar në këtë skedë teknike.

Pllaka karton gipsi: pwr sisteme me shtrat tw meswm (Unistar)Lyerjen e parë dhe të fundit me produktin e përshkruar në këtë skedë.

Mur me tullë dekorative dhe gurë gëlqeror: pwr sisteme me shtrat tw meswm (Unistar)Lyerjen e parë dhe të fundit me produktin e përshkruar në këtë skedë.

Pllaka karton gipsi, pllaka gipsi, pllaka të plota gipsi: Parapërgatitja e bazamentit me RÖFIX PP 307 ISO LF - paralyerje izoluese. RÖFIX PP 307 duhet të dallohet me ujë duke iu përshtatur aftësive thithëse të bazamentit (në rast bazamentesh me aftësi të lartë thithëse, produkti duhet të dallohet maksimal 30% me ujë).Metoda - RÖFIX ISO: Parapërgatitja e bazamentit dhe lyerja e parë me RÖFIX PP 307 ISO LF (max. 10% hollim) në një dorë. Më pas lyerja përfundimtare me produktin e përshkruar në këtë skedë teknike.

Materiale druri (dru i plotë, pllaka melamine, etj.): Parapërgatitja e bazamentit me RÖFIX PP 307 ISO LF - paralyerje izoluese. RÖFIX PP 307 duhet të dallohet me ujë duke iu përshtatur aftësive thithëse të bazamentit (në rast bazamentesh me aftësi të lartë thithëse, produkti duhet të dallohet maksimal 30% me ujë).Metoda - RÖFIX ISO: Parapërgatitja e bazamentit dhe lyerja e parë me RÖFIX PP 307 ISO LF (max. 10% hollim) në një dorë. Më pas lyerja përfundimtare me produktin e përshkruar në këtë skedë teknike.

Shtresa (Alt-) dhe lyerje të forta (Alt-) me bazë dispersioni:

Shtresa (Alt-) dhe lyerje të forta (Alt-) me bazë silikati: pwr sisteme me shtrat tw meswm (Unistar)Lyerjen e parë dhe të fundit me produktin e përshkruar në këtë skedë.

Shtresa (Alt-) dhe lyerje të forta (Alt-) me bazë silikon-silikat:

Për bojra në trajtë ngjitësi dhe letra muri pa ngjitës: Lyerjen e parë dhe të fundit me produktin e përshkruar në këtë skedë.

Për letër muri me aftësi mbajtëse: pwr sisteme me shtrat tw meswm (Unistar)Lyerjen e parë dhe të fundit me produktin e përshkruar në këtë skedë.

Bazamente të miksuara, sipërfaqe të vogla të suvatuara - rinovuara, (psh. përmirësim suvatimi, krisje të shpatulluara, suvatime dhe shpatullime, kanalizime të reja elektrike, etj.): pwr sisteme me shtrat tw meswm (Unistar)Lyerjen e parë dhe të fundit me produktin e përshkruar në këtë skedë.Opsionale:Metoda - RÖFIX ISO: Parapërgatitja e bazamentit dhe lyerja e parë me RÖFIX PP 307 ISO LF (max. 10% hollim) në një dorë. Më pas lyerja përfundimtare me produktin e përshkruar në këtë skedë teknike.

Suva dhe Bojra me myke.: Në rast mykesh ne ju sugjerojmë si një produkt ekologjik 100% dhe rregullues i padiskutueshem, sistemet e rinovimit - RÖFIX RENOPOR. Natyrisht mund të përdorni dhe produktin e përmendur në këtë skedë teknike algicid/fungicid, po ne ju sugjerojmë të merni vendime fizikon-dërtimore, për të evituar njëherë e mirë problemin e mykeve (Renopor).

Ujë-, blözë-, njolla nikotine ose sipërfaqe të ndikuara nga kjo, përgjithsisht kontraste të dukshme, shënja stilolapësi-lapësi, etj.: Sipërfaqet pastrojini duke përdorur detergjentë normal për heqjen e yndyrnave, duke i shpëlarë me ujë. Nëse keni njolla ndryshku, më parë gjeni rrjedhën e këtyre njollave dhe eliminojini atë. Paralyerje me astar RÖFIX PP 307 ISO LF. Nëse njollat pas paralyerjes me astar nuk depërtojnë më në sipërfaqe, mund të aplikoni një dorë të mesme dhe një përfundimtare me produktin e përshkruar në këtë skedë teknike. Nëse njollat bëhen përsëri të dukshme, aplikoni një lyerje të mesme dhe një përfundimtare me RÖFIX PI 962



RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS

Bojë silikoni e brendshme

ISO COLOR.

Bazamenti-Trajtimi paraprak:

Mbulimi përpara aplikimit: sipërfaqe të tjera të ambientit, si xhama, qeramik, alumin, dritare, sipërfaqe druri, mobilje, dysheme, etj. duhen veshur-mbuluar. Pika të freskëta boje duhen fshirë me një leckë të njomë me ujë.

Hollimi i lëndës lidhëse/astarit (PP 201, PP 301, PP 401) bëhet me ujë dhe duhet vlerësuar në raport me aftësinë thithëse të suvasë mbushëse. Lidhësi duhet të thithet mirë nga bazamenti - nuk duhet të formohen shtresa të shkelqyeshme filmi të hollë.

Përgatitja:

Lyerje baze: perziejeni me max 20% hollues silikat.

Shtrese/Lyerje perfundimtare: perziejeni me hollues silikat max 5%

Produkti është i përpunueshëm edhe pas një hollimi të lartë, vlerat e të cilit (fortësia, fuqia mbuluese, bashkimi i kokërrizave, grada e shkëlqimit, grada e bardhësisë, etj.) nuk mund të arrihen më si të parashikuara në skedën teknike.

Përpunimi:

Shtrimi vijon i plotë, i njëtrajtshëm, duke mbuluar gjithshka, me anë të një furce, apo rruli.

Suvatimin baze shtrojeni në trashësi shtrese prej rreth 1,0 mm për çdo rreces pune, pa drejtim dhe në të gjithë sipërfaqen (dmth kryq e terthor) (njëtrajtëzimi i bazamentit). Sipas llojit të bazamentit dhe pritshmerisë për sipërfaqen, punohet me dy shtresa.

Aplikimi me makinë kryhet i njëtrajtshëm me anë të një pajisje sprucuese të përshtatshme

Sprucimi i programuar: kendi i sprucimit/sprucuesi/presioni i sprucos – 50°/0,026"/~170 bar.

Nëse do të lyeni me pompë, boja duhet të përzihet dhe të sitet mirë përpara se të aplikohet.

Këshilla në rast rezi:

Informacione më të detajuara për sigurinë mund të lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur të lexoni me kujdes këto skeda.

Mbajini larg nga fëmijët. Nëse e prekni me duar ose ju bie në sy, pastrojeni me ujë të vazhdueshëm deri në një shplarje të plotë. Nëse e përpunoni me pompe sprucuese, bëni kujdes të mos e thithni me hundë. Mos e hidhni në ujë, kanalizime ose në tokë. Informacione më të detajuara i gjeni në skedën e sigurisë. Vetëm kovat boshe mund të jepni për riciklim. Deklarimi („mbeturinat“) për shkatërrim sipas rregullave europiane AVV. Ndihi dhe masat paraprake, sipas skedës së sigurisë.

Këshilla për përpunimin:

Shtresat ose sipërfaqet të cilat edhe pas parapërgatitjes së bazamentit me astarët/fortësuesit e këshilluar si psh. RÖFIX PP 201 SILICA LF, PP 401 SILCO LF, PP 301 HYDRO LF ose PP 307 ISO LF nuk kanë arritur ende fortësinë mbajtëse, duhen (Këshillë: prerja e kryqezuar sipas EN 2409), të prishen në mënyrë mekanike.

Magazinimi:

Magazinojini në vende të freskëta, të mbrojtur nga ngrica dhe të mbyllura mirë.

Magazinimi min. 24 muaj.



RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS

Bojë silikoni e brendshme

Këshilla të përgjithshme:

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme.

Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkojnë edhe pranë filjaleve rajonale në vënd.

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

Produktet RÖFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme.

Vlerat teknike janë bazuar tek produktet bazë. Gjatë pigmentimit ose ngjyrosjes, janë të mundshme edhe devijime nga të dhënat teknike. Në dhënien e vlerave bëhet fjalë për vlera mesatare. Meqënëse produktet tona përbëhen nga materiale natyrore, mund të ndodhë që në një ngarkesë të kemi edhe devijime minimale të vlerave. Për veshjen e sipërfaqeve, të cilat këtu nuk janë përshkruar, do të ishte i nevojshëm një marrje mendimi nga ana jonë. Në rast porositje plotësuese ose në lidhje me katalogun e ngjyrave, pigmentet mund të ndryshojnë minimalisht, prandaj dhe në kantieri duhet të bëni si fillim një mostër për krahasim. Të dhënat në lidhje me kohën e pritjes-veprimit janë përcaktuar në kushtet e laboratorit (+20 °C/65 % Lageshtirë/e mbetur) dhe sipas kushteve të kantierit mund të ndryshojnë.

Të dhënat janë pa rrezik për vërtetësinë dhe plotësinë dhe pa detyrime për kërkesa të çdo natyre, si dhe të rezolutave të klientit. Janë të vlefshme edhe Skedat Teknike të produkteve RÖFIX, të cilat janë të përmëndura edhe në këtë skedë teknike.

Shërbimi ynë i konsulencës teknike është në dispozicionin tuaj në rast pyetjesh lidhur me përdorimin, përpunimin si dhe demonstrimin e produkteve tona.

Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona.