

RÖFIX Poly LIGHT

Llaç ngjitës dhe rrafshues

Udhëzime teknike dhe ligjore:	Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.
Fushat e përdorimit:	Llaç ngjitës dhe rrafshues mineral, i bardhë natyral për Polisterol (EPS-F), lesh guri -(MW) dhe pllakë izoluese të presuar poliuretan (PU/PIR). Për trashësinë e shtresës përforcuese 3 dhe 5 mm (MPD trashësi minimale e suvasë). Kategoria e përdorimit: II sipas ETAG 004. Për ngjitjen dhe rrafshimin e pllakave të izolimit të zokolaturës (EPS-P/XPS-R/EPS-S). Sistemi i suvasë nën terren duhet të mbrohet nga lagështia me RÖFIX OPTIFLEX. Mbrojtja nga lagështia duhet të bëhet mbi GOK të përfunduar.
Karakteristikat:	• Përdorim universal • Mënyrë e jashtëzakonshme aplikimi • Kohë perpunimi të mjaftueshme
Përpunimi:	

Të dhëna teknike		
SAP-Art. Nr.:	**2000154806**	**2000152609**
ERGO	**50135**	
Lloji i paketimit		
Njesi per palete	48 Nj./Pal (HR)	
Sasi për njësi	25 kg/Nj.	1.000 kg/Nj.
Ngjyra	e bardhë	
Kokrrizimi	0 - 1,2 mm	
Konsumi	ca. 1,1 kg/m²/mm	
Konsumi në ngjitje	4,5 - 9,1 - ca. 7,8 kg/m²	
Konsumi në armim	3,4 - 6,8 - ca. 5,1 kg/m²	
Konsumi i ujit	ca. 880 l/t	
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.	
Konsumi i ujit	ca. 7 l/Nj.	
Trashësia e shtresës	3 - 6 mm	
Dëndësia në gjëndje të papërpunuar	≤ 1.400 kg/m³	
Përçueshmeria ndaj avujve të ujit μ	ca. 20	
Vlera sd	ca. 0,1 m	
Përcjellshmëria termike (EN 1745:2003)	0,45 W/mK (Tabellenwert) për P=50%	
Përcjellshmëria termike (EN 1745:2003)	0,49 W/mK (Tabellenwert) für P=90%	
Kapaciteti termik	ca. 1,11 kJ/kg K	
Forca në shtypje (28 d)	5 N/mm² (EN 1015-11)	
Forca në përkulje	≥ 2 N/mm²	
Rezistenca ndaj goditjes	> 3 J	



RÖFIX Poly LIGHT

Llaç ngjitës dhe rrafshues

Të dhëna teknike		
SAP-Art. Nr.:	**2000154806**	**2000152609**
Moduli-E	ca. 4.000 N/mm²	
Kapilariteti	< 0,5 kg/m²	
Leja	ETA-04/0033 (ETAG 004) ETA-04/0078 (ETAG 004)	
Dendësia bruto	ca. 1.330 kg/m³	
Koha e tharjes	ca. 24 h/mm	
Temperatura e bazamentit	> 5 - < 25 °C	
Reaksioni ndaj zjarrit	A2-s1, d0 (EN13501-1)	

Baza e materialit:
- Çimento e bardhë (pa kromat)
- Rerë gëlqerore me cilësi të lartë
- Inert i lehtë (organik)

Kushtet e punimit:
Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambjentit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C.
Deri sa të arrihet tharrja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.

Bazamenti:
Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, me aftësi mbajtëse si dhe pa papastërti si p.sh. pluhur, alga, blozë, kripra etj. .

Bazamenti-Trajtimi paraprak:
Largoni lëndët ndarëse që formojnë shtresa filmi (vaj armature etj.). Sipërfaqet prej karbonat kalciumi ose rërë përforcojini me RÖFIX fiksues ose largojini fare.
Në bazamentet e vjetra ose pa aftësi mbajtëes, pllakat termoizoluese fiksohen me tiplla.

Përgatitja:
Në „aplikimin me dorë“ një thes përziheni sipas raportit me ujë të pastër duke përdorur një mikser ose përzierës mekanik derisa të arrini një masë homogjene.
Koha e përzierjes në rast përzierje me dorë 2 deri 3 minuta.
Pas përzjerjes lëreni 10 min. në qetësi dhe pastaj përziheni përsëri.

Përpunimi:
Ngjitja e pllakave të termoizolimit: Shtrojeni llaçin ngjitës me metodën me pika - shirita (rreth 40% sipërfaqe ngjitjeje) gjerësia e shiritave rreth 5 cm, lartësia rreth 2 cm.
Në rastin e bazamenteve të ulta dhe pllakave termoizoluese me lesh xhami të veshura vetëm nga njëra anë, ngjitësi mund të aplikohet me një mistri të dhëmbëzuar në pjesën e prapme të pllakave termoizoluese.
Perforcimi i pllakave izoluese: Llacin izolues, shtrojeni, rreth 2-3 dite mbas ngjitjes (ne varesi te kushteve atmosferike apo kunjezimit te perdorur), ne trashesine specifike 5 mm dhe kreheni me ROFIX R16 me dhembeza.
Rrjeta përforcuese aplikohet brënda në shtratin e llaçit, mbivendoseni në zonën e bashkimit minimalisht 10 cm dhe rrafshojeni me mistri. Nëse është e nevojshme nivelojeni me mastar.
Pas një kohe prehje prej 5-7 ditësh (sipas kushteve atmosferike - në kohë të ftohtë dhe me lageshtirë më gjatë) mund të aplikohet suvaja e sipërme e përshtatshme RÖFIX.

Këshilla:
Pjesët kufizuese të ndërtesës (si dyer, dritare korniza dritaresh etj) përgjithësisht duhet të mbulohen para punimeve për të mënjanuar ndotjen ose korrozionin.
Fugat e zgjerimit: Fugat konstruktive ose fugat ekspansive nuk duhet të mbulohen.Në zonat e jashtme nuk duhet të bëhen prerje në suva, por duhet të përdoren profile të përshtatshme suvaje.
Pas qëndrimit të duhur, kohës së tharjes, në varësi të llojit të profilit të përdorur në vendndërtim, bëhet një fugim profesional.
Nëse përdorni ngjyra të errëta nga <25% HBW mbi sistemin e termoizolimit, duhet të keni kujdes rregullat e RÖFIX Syco- Tec.

Këshilla në rast reziku:
Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.



RÖFIX Poly LIGHT

Llaç ngjitës dhe rrafshues

Keshilla per perpunimin:	Pllakat izoluese mund t'i nënshtrohen një ngarkese mekanike të pjesshme (p.sh. goditje me një thikë, lëmues ose mbështjellës) pasi ngjitësi të jetë ngurtësuar mjaftueshëm. Ky maturim arrihet pas përafërsisht 2 ditësh në një temperaturë minimale rreth +15 °C (edhe në nënshtresa me absorbim të dobët si betoni). Komponentët më të ftohtë ne temperature deri ne +5 °C dhe nën +15 °C, kur lidhen e vonojnë shpejtësinë e ngurtësimit me të paktën 1-2 ditë, edhe në kushte moti të këndshëm e të ngrohtë gjatë ditës. Materialin i hapur më parë nuk duhet përdorur, gjithashtu mos e përzieni me materialin e ri. Përpunoni dhe përdorni llaçin e freskët brenda 2 orëve.
Magazinimi:	Magazinojeni në vende të thata mundësisht mbi paleta druri. Koha e magazinimit min. 12 muaj, sipas Rregullores 1907/2006/EG Aneksi XVII në temperaturë +20 °C, 65 % lagështi ambjenti. Datën e prodhimit shiheni mbi etiketë.
Këshilla të përgjithshme:	Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vetevete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është I gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd.