



# RÖFIX Renoplus<sup>®</sup>

Univerzalni malter za renoviranje i izravnavanje

**Pravne i tehničke napomene:** Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

**Područja primene:** Univerzalni malter sa smanjenim naprezanjem na mineralnoj bazi. Prikladan za renoviranje i izravnavanje. Od 3 do 30 mm. Za korišćenje na unutrašnjim i spoljašnjim podlogama zidova i plafona od cigle i betona. Moguće ga je ugrađivati i na nosive stare maltere. Prikladan za upotrebu u novogradnji, na stari poslogama nakon sprovedenog testiranja nosivosti podloge i u održavanju spomenika. Na glatke mineralne podlove zidova i plafona (betonske podlove, podlove od peščanog krečnjaka itd.) može da se ugrađuje i bez vezivnog mosta. Kao masa i lepak za armiranje u kombinaciji sa RÖFIX mrežicom za armiranje (P100 ili P50) sa preklapanjem 10 cm na spojevima npr. na ispučalim poslogama, topotno-izolacionim ili osnovnim malterima na lakoj cigli. Druga područja upotrebe: na primer kao sirovo beli malter za filcovanje i tankoslojni zaribani malter na mokrim poslogama. Prikladan za oblaganje posloga keramičkim pločicama u privatnim prostorima do najviše 1600 cm<sup>2</sup>, kao vezivni most na glatkim betonskim poslogama od peščanog krečnjaka na koje se ugrađuju topotno-izolacioni ili krečni malteri, kao malter za obradu ivičnih profila za fine i grublje profile direktno na fasadi ali i za unutrašnje zidove i plafone, kao priprema na stolovima. Materijal je posebno prikladan za zidne sisteme grejanja – obavezno se posavetujte sa RÖFIX tehničkim savetnikom.

- Karakteristike:**
- Racionalna i univerzalna upotreba
  - Odlične karakteristike kod ugradnje slojeva od 3 do 30 mm
  - Armirano vlaknima
  - Dobro priranje
  - Minimalno skupljanje
  - Posebno preporučamo zbog ekoloških karakteristika

**Ugradnja:**



Tehnički podaci				
SAP šifra:	2000148206	2000571930	2000153078	123094
ERGO	19805			
INFO		samo CH		
Vrsta pakovanja	(P)	(P)	(P)	(P)
Jedinica po paleti	42 Jed./pal. (CH)	42 Jed./pal. (CH)		48 Jed./pal. (CH)
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed.	25 Kg/jed.	1.000 Kg/jed.	25 Kg/jed.
Granulacija	0 - 1 mm	0 - 1 mm	0 - 1 mm	0 - 1,4 mm
Potrošnja	oko 1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm			
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orientacione i jako zavise od posloga i tehnike ugradnje. Kod prvog nanošenja i kod velikih površina, obavezno napraviti testno polje.			
Potrebna količina vode	oko 7,5 l/jed.			
Debljina sloja	oko 3 mm			
Minimalna debljina maltera	3 mm			
Nasipna gustina suvog maltera (EN 1015-10)	oko 1.300 kg/m <sup>3</sup>			
Topotna provodljivost λ10,suvu (EN 1745:2002)	0,45 W/mK (tablična vrednost) Za P=50%			
Topotna provodljivost λ10,suvu (EN 1745:2002)	0,49 W/mK (tablična vrednost) Za P=90%			
Spec. kapacitet toplote	oko 1 kJ/kg K			



## RÖFIX Renoplus®

Univerzalni malter za renoviranje i izravnavanje

Tehnički podaci				
SAP šifra:	2000148206	2000571930	2000153078	123094
Prionjivost (EN 1015-12)	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$			
E - modul	oko $3.500 \text{ N/mm}^2$			
Vodoupojnost	$\geq 2 \text{ kg/m}^2/24 \text{ h}$			
MG (EN 998-1)	GP			
MG (EN 998-1)	$W_c$			
MG (EN 998-1)	CS II, prikladno za keramičke obloge (oko $3 \text{ N/mm}^2$ )			
max. debljina nanosa	30 mm			
Vreme sušenja	min. 10 d			
Pakovanje	U papirnim vrećama zaštićenim od vlage.			
Temperatura podlage	$> 5 - < 25^\circ\text{C}$			
Reakcija na požar	A1			
Paropropustljivost	5/20 (tabelarna vrednost)			

**Sastav:**

- Kreč
- Beli cement (bez hromata)
- Visokokvalitetni fini krečni pesak
- Dodatak vlakana
- Dodaci za poboljšanje obradivosti
- Udeo organskih supstanci < 1,5 %

**Uslovi obrade:**

Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podlage ne sme da bude ispod  $+5^\circ\text{C}$  ni iznad  $+30^\circ\text{C}$ .  
Malter je za vremen ugradnje i sušenja potrebno zaštiti od jakog sunčevog svetla ili jakog vetra. Svež ili još uvek mokar malter štititi od smrzavanja minimalno jednu sedmicu od ugradnje. Za vreme sušenja potrebno je osigurati dovoljno porovetranje.  
Veštačko potpomognuto sušenje kondenzacionim sušilicama nije dozvoljeno jer će uzrokovati pukotine u malteru. Zagrevanje prostora povremenom promajom za poticanje sušenja jeste dozvoljeno ali prvi dan do dva duvanje ne sme da bude usmereno direktno na sveže omalterisanu podlogu.

**Podloga:**

Podloga mora da bude čista, čvrsta, suva, bez vlage, bez prašine, nosiva i bez iscvetavanja, razdelnih sredstava i prljavštine svih vrsta.  
Ispitivanje podlage sprovodi se prema ÖNORM B3346 tj. DIN 18350 tj. SIA V242.  
Oštećene, šuplje i labave delove maltera potpuno obiti. Šupljine i labave delove na zaštićenim građevinskim objektima (spomenička baština) potrebno je odstraniti uz prethodno odobrenje konzervatora. Ako ih je potrebno sačuvati, treba da ih se na odgovarajući način stručno pričvrsti/zapuni.  
Na nosive stare premaze, čvrste ili čak samo delimično nosive delove starih maltera tankoslojno se u više slojeva ugradi RÖFIX Renoplus. Pre početka ugradnje materijala, blagovremeno se sprovede testiranje prionjivosti i test čupanjem (provedba je opisana u delu „Priprema podlage“).

**Priprema podlage:**

Nenosive stare maltere ili premaze potrebno je ukloniti.  
Podlage koje se blago peskaju (npr. nakon što se obije stari malter) potrebno je usisati, ispuvati ili premazati razređenim RÖFIX PP 201 SILICA LF silikatnim dubinskim predpremazom.  
Nakon mokrog čišćenja mlazom vode ili visokotlačnim peraćem fasada treba da dovoljno i dobro osuši. Tako će ispariti sva voda koja za vreme pranja kroz mikropukotine prodre u stare premaze.  
Test prionjivosti/test čupanjem: na više reprezentativnih mesta naneti materijal u definisanoj debљini na minimalno oko  $1/4 \text{ m}^2$  veličine celog testnog polja i zatim u gornjoj trećini ugraditi veći komad mrežice za armiranje. Nakon sušenja i stvrđivanja (minimalno sedmicu dana), provesti test prionjivosti čupanjem. Mrežica mora da izbjije iz matriksa maltera.  
Materijal ne sme da se odvaja od stare podlage niti od starog premaza ili maltera. Ako niste sigurni, u tom je slučaju stare premaze i maltere potrebno ukloniti.



## RÖFIX Renoplus®

Univerzalni malter za renoviranje i izravnavanje

<b>Priprema materijala:</b>	Kod ručne ugradnje zamešati jednu vreću materijala sa čistom, ladnom vodom u protočnom mešaču ili uz pomoć rotirajućeg mešača. Mešati dok smesa ne postane homogena, podatna ali dovoljno čvrsta. Nakon mešanja ostaviti da sazrevе 10 minuta. Zatim još jednom kratko promešati. Zamešani materijal ugraditi i iskoristiti u roku 2 sata. Materijal koji zgušne nakon dva sata nije dozvoljeno ponovo mešati ili dodavati u sveže pripremljeni materijal. Ugradnja uz pomoć standardnih mašina za fino malterisanje.
<b>Ugradnja:</b>	Kod ručne ugradnje izmešani materijal naneti gletericom ili nabaciti mistrijom. Kao armirajući sloj nanosi se u debljini od oko 3 mm i armira RÖFIX P50 staklenom mrežicom. Na spojevima se mrežica postavlja uz preklapanje od 10 cm. Kod mašinske ugradnje našpricati standardnom mašinom za fino malterisanje. Nakon nanošenja izravnati letvom. Malter se u poslednjem sloju može direktno izvoditi kao filcani malter odgovarajućim alatom za filcovanje. Materijal nanijeti ručno ili strojno u definisanoj debljini i razvući nerđajućom mistrijom, gletericom ili letvom. Podlogu nakon skrućivanja zaribati ili, prema želji, filcovati. Sledećeg dana nakon struganja može da se navuče tanak sloj Renoplusa i zariba prikladnim alatom. Krečne premaze dozvoljeno je ugrađivati i na čvrste, još sveže maltere. Ostale završne premaze dozvoljeno je ugrađivati nakon potpunog sušenja. Ako je potrebno sprovesti armiranje, u gornju trećinu maltera položi se RÖFIX P100 ili, finija, RÖFIX P50 mrežica od staklenih vlakana sa preklapanjem 10 cm na spojevima. Kod ugradnje tanjih slojeva maltera potrebno je voditi računa da mrežica bude prekrivena sa barem 1 mm materijala. Na svim uglovima otvora objekta preporučamo ugradnju komada mrežice dimenzija oko 20x40 cm radi sprečavanja nastajanja pukotina uzrokovanih naprezanjem.
<b>Napomene:</b>	Ne preporučamo korišćenje na mestima velikog opterećenja vlagom (npr. na nezaštićenom soklu objekta, u području prskanja vode, u javnim banjama sa oblogama od ploča i sl.). Ne preporučamo korišćenje za teške obloge i obloge velikog formata od keramike i prirodnog kamena. Ugradnja na betonske plafone bez dodatnog mehaničkog učvršćivanja dopuštena je u debljini do max. 12–15 mm. Kod ugradnje na podlove od mladog betona (> 3 < 6 mjeseci) i plafone velikih površina debljina treba da se smanji na max. 5–8 mm. Na podlogama sa statičkim pukotinama pre ugradnje materijala treba da se provede saniranje pukotina. Na fasadnim podlogama sa starim završnim slojevima koji još dobro odbijaju vodu ne preporučamo korišćenje RÖFIX Renoplusa. Za tu je namenu prikladniji npr. RÖFIX Renostar.
<b>Upozorenja:</b>	Proizvod sadrži kreč i beli cement pa je shodno tome alkalan. Zbog toga za vreme ugradnje i rukovanja treba potrebno da se zaštiti koža, oči i granični, osetljivi delovi objekta (aluminijum, stakla, drvo itd.) od njegovog nagrizajućeg delovanja. Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.
<b>Skladištenje:</b>	Skladištitи na suvom, na drvenim paletama. Rok upotrebe minimalno 12 meseci. Bez hromata prema smernici 1907/2006/EZ prilog XVII.



## RÖFIX Renoplus®

Univerzalni malter za renoviranje i izravnavanje

---

### Opšte napomene:

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu.

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu [www.roefix.rs](http://www.roefix.rs) ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.

Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.