MINERALWOLLE-ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER 240

Клей базовый составов для минеральной ваты

Область применения:

Для внутренних и наружных работ
Предназначен для выполнения армированного базового штукатурного слоя и приклеивания фасадных минераловатных плит в системах Kreisel Turbo на основаниях из обычных бетонов, бетонов с легким заполнителем и ячеистых бетонов, цементных и известково-цементных штукатурок.

Основные свойства:

- Водостойкий
- Морозостойкий
- Паропроницаемый
- Содержит армирующие волокна

Нанесение:

Характеристики продукта:	
Упаковка	
Количество на единицу	25 кг
Количество единиц упаковки на паллете	42 мешков на паллете
Расход	5 - 6 кг/м²
Время пригодности смеси	ок. 120 мин
Насыпная плотность	ок. 1.406 кг/м³
Прочность на растяжение при изгибе (28 дней)	≥ 4 МПа
Прочность на сжатие (28 дней)	≥ 9 МПа
Количество воды для затворения смеси	ок. 5,5 л/мешок
Паропроницаемость	>0,14 мг/ (м* ч* Па)
Адгезия (бетон)	≥ 0,5 МПа 28 дней
Адгезия (минеральная вата)	≥ 0,15 МПа
Адгезия	0,1 МПа
Плотность растворной смеси	1.790 кг/м³
Температура основания	5 - 25 °C

Технические характеристики:

Марка по морозостойкости: F75

Состав:

- портландцемент
- минеральные наполнители
- синтетические волокна
- модифицирующие добавки

KREISEL®

MINERALWOLLE-ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER 240

Клей базовый составов для минеральной ваты

Подготовка оснований:	Основания должны быть прочными, плотными, стабильными, ровными, очищенными от пыли, смазок, антиадгезионных средств, остатков краски, плесени, грибков, мха и пр., не иметь трещин и высолов и быть равномерно сухими по всей поверхности. Проявления биологического характера рекомендуется устранить с помощью средства SEPTOBUD 1008, а затем механическим путем очистить. Поверхности с трещинами и царапинами нужно исправить шпатлевочно-ремонтным раствором. Раствор в ремонтируемом месте должен быть высохшим и схватившимся. При неровностях основания необходимо выровнять ремонтной смесью Reparaturmörtel 427, а поверхности с остатками сколотой штукатурки с недостаточной прочностью сцепления заполнить цементной штукатуркой Putzmörtel 560. Сильно впитывающие и пыльные основания загрунтовать Tiefgrund LMF 301.
Типы оснований:	**Керамические блоки и кирпичи:** загрунтовать составом Tiefgrund LMF 301 **Бетоны, железобетоны:** загрунтовать составом Tiefgrund LMF 301 **Элементы из ячеистого бетона:** двукратное грунтование TIEFGRUND-LMF 301 **Силикатные кирпичи или блоки:** загрунтовать составом Tiefgrund LMF 301 **Цементно-известковая штукатурка:** загрунтовать составом Tiefgrund LMF 301 **Плиты минераловатные:** без дополнительного грунтования
Приготовление смеси:	Сухую смесь постепенно высыпать в емкость, содержащую необходимое количество воды, перемешивая вручную или механической дрелью-миксером с насадкой для высоковязких растворов, до получения однородной массы. Оставить на время для дозревания, составляющее 5 минут, и снова тщательно перемешать. В случае необходимости использования части упаковки, всю сухую смесь тщательно перемешать, ибо во время транспортировки могло произойти разделение составляющих. Затвердевшую массу не разбавлять водой, и не смешивать со свежим материалом.
Нанесение:	Монтаж теплоизоляционных плит: При приклеивании теплоизоляционных плит необходимо нанести порцию раствора и равномерно распределить зубчатым шпателем. На неровных основаниях клей нужно наносить ленточно-точечным способом. После накладывания состава, плиту незамедлительно приложить к стене и прижать до получения ровной поверхности с соседними плитами. Не осуществлять монтаж плит при атмосферных осадках, при сильном ветре и прямом воздействии солнечных лучей. Устройство армированного базового штукатурного слоя: К проведению дальнейших работ можно приступать не ранее, чем через 3 суток с момента приклеивания теплоизоляционных плит. Раствор необходимо наносить на поверхность плит равномерными полосами, шириной равной ширине применяемой фасадной стеклосетки, и протянуть раствор зубчатым шпателем. На подготовленный слой наложить полоску стеклосетки, затем утопить ее и ровно зашпатлевать до полного закрытия сетки.
Условия выполнения работ:	Температура применения (воздуха, основания, материалов): от + 5°С до + 25°С. Необходимо применять полный комплект материалов, входящих в фасадную систему. Недопустимо проведение работ во время атмосферных осадков, при сильном ветре и при большом освещении облицовки солнцем без специальных заслонов, ограничивающих воздействие атмосферных явлений.
Меры безопасности:	Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.
Хранение:	Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. Хранить в упакованном виде, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность заводской упаковки, в крытых сухих складских помещениях при температуре не ниже 0°С и относительной влажности воздуха не более 70%.

MINERALWOLLE-ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER 240

Клей базовый составляющий минеральной ваты

:

Примечание:

Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.
Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.
С момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.