

# Ausführungsempfehlung

## Verputzaufbau auf Zementfaserplatten innen

### Grundlagen

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die Montagevorschriften des Plattenherstellers, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeisterverbandes SMGV, die Empfehlung SIA V 242/1 „Verputz- und Gipserarbeiten“ und die Technischen Merkblätter der verwendeten Materialien.

### Anforderungen

Die Verlegung der Platten und die Ausführung der Element- und Deckenstösse sind unbedingt nach den Richtlinien des Plattenherstellers auszuführen. Der Untergrund muss trocken und staubfrei sein.

### Grundputz / Gewebeeinbettung

Als Grundputz wird Fixit 461 Sanierungsspachtel weiss (Putzdicke 2 – 3 mm) aufgezogen und gleichzeitig das Fixit-Armierungsgewebe feinmaschig (6 x 6 mm) eingebettet. Dabei haben die Stösse 10 cm zu überlappen. Der Grundputz ist beim Antrocknen mit dem Besen aufzurauen und muss mindestens 10 Tage trocknen (Lufttemperatur +20 °C).

### Deckputze

Folgende Fixit-Deckputze werden auf Zementfaserplatten innen empfohlen:

- Fixit 715 Kunstharzputz innen (mit Grundierung Fixit 471)
- Fixit 735 Silikatputz innen (mit Grundierung Fixit 471)
- Fixit 751 Sumpfkalkabrieb innen, weiss (mit Grundierung Fixit 475)
- Fixit 775 Innenabrieb Extraweiss (mit Grundierung Fixit 475)
- Fixit 770 Weisskalk-Innenabrieb
- Fixit 777 Edelputz Extraweiss (mit Grundierung Fixit 475)

### Farbanstrich

- Fixit Sesco
- Fixit 787 Dispersionsfarbe innen

### Hinweis

Für allfällige Rissbildungen entlang der Plattenstösse als Folge einer nicht korrekt ausgeführten Unterkonstruktion oder Verlegung der Platten kann keine Haftung übernommen werden.