

# Ausführungsempfehlung

## Verputzen auf SIGA-Fentrim Dichtband

### Grundlagen

Es gelten die Allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipsverbandes SMGV, die Empfehlung SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die Technischen Merkblätter der verwendeten Materialien.

### Anforderungen

SIGA Fentrim 2 oder 20 müssen nach den Angaben vom Lieferanten fachgerecht verlegt und angewendet sein.

### Putzaufbau

SIGA Fentrim 2 oder 20 müssen vor der Beschichtung mit Verputz im Innenbereich, mit Fixit Combi Quarzhaftbrücke 341 R+S überstrichen werden. Im Aussenbereich, in Bereichen mit erhöhter Feuchtigkeitsbelastung oder beim Einsatz von Grundputzen mit einer Druckfestigkeit von  $\geq 6\text{N/mm}^2$ , ist die Fixit 346 Quarzhaftbrücke mit Zementzusatz anzuwenden. Nach einer Trocknungszeit von mind. 24 Stunden kann das SIGA Fentrim Band mit dem geeigneten Putz verputzt werden.

Geeignete Putze sind Kalk-Zementgrundputze wie Fixit 606, 610, 616, 622, 632, 660, 661, 666 oder Gipsputze wie Fixit 125, 140, 142, 146, 148, 160, 163, 166, 166 SL, 180 evo, 190 LG

### Hinweis

Mit diesem Aufbau wurden bei Fixit AG die besten Haftzugswerte erreicht. Eine Garantieleistung unsererseits kann daraus nicht abgeleitet werden.