



Creteo® Gala CC 644

Malta za fugiranje tlakovcev

Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnosts splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe: Za fugiranje naravnega kamna in betonskih tlakovcev, pa tudi oblog iz plošč in klinkerja na zunanjih površinah, ki so manj obremenjene (pešci in občasno osebna vozila), na vezani (lepljeni) in nevezani način vgradnje.
Lahko se uporablja tudi za sanacijo spranih ali odlomljenih fug.
Izdelku ni dovoljeno dodajanje granulata ali ostalih dodatkov na gradbišču.

- Lastnosti materiala:**
- Fizična ovira proti plevelu in insektom
 - Enokomponentni material
 - Se strdi po sušenju, ne omogoča drenaže
 - Enostavna izvedba: pometemo v fuge, namočimo, očistimo
 - Pohodno po pribl. 12 urah (pri >20 °C)
 - Morebitne naknadne popravke lahko izvedemo z enakim materialom
 - Odporno proti dežju po pribl. 4 urah (na temperaturah > 20 °C)
 - Obstojno v ciklu zmrzovanja in soli za posipanje (pri < 56 ciklih)
 - Tlačna trdnost je odvisna od količine vode

Obdelava:



Tehnični podatki				
SAP šifra:	2000952799	2000633909	2000633899	2000633914
NAV-Art. Nr.:	148544			
INFO	Globina fug: 10 - 100 mm			
Način pakiranja				
Enota na paleto	48 EN/p (AT)	48 EN/p (AT)	48 EN/p (AT)	48 EN/p (AT)
Enota na paleto	25 kg/EN			
Barva	siva	svetlo siva	temno siva	bež-siva
Zrnavost	0 - 1,5 mm			
Navodilo za uporabo	Poraba je odvisna od velikosti tlakovcev, širine in globine fug.			
Nasipna gostota (B3345)	pribl. 1,6 kg/l			
Tlačna trdnost (28 d)	≥ 10 MPa			
Širina fuge	5 - 25 mm			
Certifikat o preiskusu	Lasten nadzor izvaja interna služba za zagotavljanje kakovosti.			
Pakiranje	V papirnatih vrečah, zaščiteneh pred vlago.			

- Osnova materiala:**
- Specijalna kombinacija veziv
 - Ognjenosušeni pesek za fuge z optimirano sejalno krivuljo
 - Dodatki
 - Na mineralnoj osnovi

Pogoji pri izvedbi: Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5°C.



Creteo®Gala CC 644

Malta za fugiranje tlakovcev

Priprava podlage:	<p>Na robatih, poroznih, vpojnih površinah, površinah občutljivih za umazanijo in na površinsko obdelanih tlakovcih ali ploščah lahko po fugiranju ostanejo sprijeti fini delci fugirne malte v porah ali razah (vdolbinah), kar lahko privede do rahlo zastrtega videza in tlakovana površina izgubi intenziteto barve. Zato priporočamo izdelavo testne površine.</p> <p>Tlakovano površino izvedemo s prečnim ali vzdolžnim padcem 2-3%, da površinska voda lahko neovirano odteka.</p> <p>Trajna fiksna utrditev robnega okvirja tlakovane površine iz tlakovcev in plošč je nujno potrebna, da preprečimo posedanje in zamikanje tlakovcev.</p> <p>Pred fugiranjem fuge med tlakovci popolnoma očistimo, delovne površine in območje fug morajo biti popolnoma suhi, saj material na vlažnih površinah že prej/takoj reagira, zato lahko ostanejo na površini neželeni ostanki proizvoda.</p>
Obdelava:	<p>Fugirno malto za pometanje med tlakovce/plošče stresemo s čim nižje višine v suhem stanju na suho pripravljeno tlakovano površino in jo enakomerno porazdelimo s fino, mehko kratkodlako metlo (optimalna dolžina ščetin metle je 2,5 cm) – pometamo križ kraž, da po možnosti popolnoma zapolnimo celotno globino fug.</p> <p>Nato površino skrbno pometemo do čistega, da odstranimo vse ostanke proizvoda.</p> <p>Zafugirano površino temeljito močimo s fino vodno meglico tako dolgo, da ne vpija več vode. Pazimo na minimalno globino fuge, ki naj sega do višine morebitnega posnetega robu tlakovca/plošče, vendar naj ne prekorači 5 mm, tako da je gotova površina fuge le nekoliko pod površino tlakovca/plošče.</p> <p>Če ostanejo ostanki proizvoda v vdolbinah tlakovca, jih lahko v vlažnem stanju še odstranite s ščetko in površino tlakovca nato previdno sperete z močnim curkom šobe pod ploskim kotom. Predvsem pazimo, da pri tem ne izperemo fug.</p> <p>Sveže fugirana površina mora biti še kake 4 ure (pri temperaturi > 20 °C) zaščitena pred dežjem. Pri sanaciji obstoječih fug s fugirno malto za pometanje med tlakovce najprej odstranimo umazanijo in vzpostavimo minimalno globino fuge. Nato nadaljujemo kot pri fugiranju nove tlakovane površine.</p>
Opombe:	<p>Pred fugiranjem lahko nanesemo na površino izdelek CreteoRepair CC 179 za zaščito proti prehitri izsušitvi, ki olajša poznejše čiščenje površine po končanem fugiranju.</p>
Varnostna opozorila:	<p>Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!</p>
Skladiščenje:	<p>Hraniti na suhem, na lesenih paletah.</p> <p>Rok uporabe je najmanj 12 mesecev. V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, Priloga XVII, pri 20 °C, 65 % rel. zračne vlage.</p>
Splošna opozorila:	<p>S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.</p> <p>Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.</p> <p>Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.</p> <p>Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.</p> <p>Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.</p>